



## LanTEK III : procédure de mise à jour du logiciel embarqué V. 3.215

**Avant de pouvoir installer sur un LanTEK III la version 3.215, il faut impérativement que celui-ci soit en 3.117 minimum - sinon la migration n'aboutira pas et bloquera l'appareil induisant un retour SAV payant !**

### A : Si les appareils sont en version 3.117 ou au-dessus

- 1) Aller sur notre site internet <https://www.idealnetworks.net/FR/FR/Support/Software.aspx>  
Téléchargez le fichier « lantek-iii-software.zip » sur votre disque dur PC puis dézippez-le



Lantek-iii-software.zip



Dézipper



Fichiers : LT2\_3\_215.IDL

2)



Fichier : LT2\_3\_215.IDL



Copier



Clé USB : Fichier sur la racine de la clé -  
préalablement formatée en FAT32

3)



**Impérativement  
sur le secteur**

4)



Allumez puis  
attendre 1 sec. et  
presser ensuite



Maintenir appuyés les 2  
boutons pendant 5 sec.  
environ



**Upgrade** ✓

Jusqu'à ce qu'apparaisse en haut à  
droite de l'écran des points bleus  
tournants, formant un cercle




Durée. 2 min





Puis faire la Mise à jour de l'unité « R » comme Récepteur ou « Remote » en anglais

5)



6)



7)



« FIRMWARE UPGRADE »



Transfert Pendant 4 minutes



« UPD. Do Not UNPLUG »

Ne pas déconnecter ni éteindre

Finalisation du transfert pendant 30 secondes



Upgrading



Installation pendant 2 min



Rebooting

\*\*\*\*\*

Redémarrage du testeur



Eteindre ou arrêter ces étapes avant la fin et le redémarrage automatique, va bloquer définitivement le récepteur







**B : Si les appareils sont en version antérieures à la 3.117**

**Il faudra d'abord installer la 3.117 - puis ensuite uniquement installer la 3.215**


- 1) Aller sur notre site internet <https://www.idealnetworks.net/FR/FR/Support/Software.aspx>  
Téléchargez le fichier « lantek-iii-software.zip » sur votre disque dur PC puis dézippez-le




2)



3)




4)





Puis faire la Mise à jour de l'unité « R » comme Récepteur ou « Remote » en anglais

5)



6)



7)



« FIRMWARE UPGRADE »



Transfert Pendant 4 minutes

« UPD. Do Not UNPLUG »

Ne pas déconnecter ni éteindre



Finalisation du transfert pendant 30 secondes



Upgrading



Installation pendant 2 min



Rebooting

\*\*\*\*\*

Redémarrage du testeur



Eteindre ou arrêter ces étapes avant la fin et le redémarrage automatique, va bloquer définitivement le récepteur

8) Revenir au début du document - en « A » - pour installer ensuite la 3.215

